

Необходимость внесения изменений в настройки устройства определена относительно установленных производителем "Параметров по умолчанию" ("заводских") для указанной версии аппаратного/программного обеспечения.

1. Раздел. Установка и подключение устройства

- 1.1. Соедините порт "LAN" устройства с "**Локальной сетью**"¹ под управлением DHCP-сервера (с доступом к "Интернет") посредством сетевого кабеля;
- 1.2. Соедините порт "FXS 1" устройства с "Аналоговым телефоном"² работающего в тональном режиме набора посредством телефонного кабеля;
- 1.3. Подключите кабель электропитания.

2. Раздел. Получение доступа к панели настроек

- 2.1. Определите "ІР-адрес устройства", выполнив следующие действия:
 - поднимите трубку "Аналогового телефона" и наберите "***";
 - дождитесь оповещения автоинформатора;
 - наберите "1" и зафиксируйте продиктованный "ІР-адрес устройства".
- 2.2. Соедините порт "Сетевого адаптера"³ Вашего компьютера в единую с устройством "Локальную сеть" посредством сетевого кабеля и настройте его параметры следующим образом:
 - Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) "Получить IP-адрес автоматически";
 - Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) "Получить адрес DNS-сервера автоматически".

🔋 ETHERNET - свойства	Свойства: Протокол Интернета версии 4 (ТСР/ІРv4)
Сеть Доступ	Общие Альтернативная конфигурация
Подключение через:	Параметры IP могут назначаться автонатически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае параметры IP можно получить у сетевого администратора.
Настроить Отмеченые компоненты используются этим подслочением: Кимент для сеей Мисовой Службе доступа к сейлам и принтерам сетей Миго С Протокол Интерната версии 6 (ГСР/ЛР-6) С Протокол Интерната версии 6 (ГСР/ЛР-6) С Доаверс и тополога канального уровня С Доаверс и тополога канального уровня	Получить IP-адрес автонатически Истользовать следующий IP-адрес: IP-адрес: маска подсети: Основной шлюз: .
Установить	Полозовать следующие адреса DNS-сереров: Предпочнитаельної DNS-серере: Альтернативныї DNS-серере: Подтвердить параметры при выходе Дополнительно
ОК Отмена	ОК Отмена

Рис. 1

- 2.3. Откройте браузер (Internet Explorer 8 или более поздней версии), в "Адресной строке" введите зафиксированный ранее "IP-адрес устройства" и перейдите по ссылке;
- 2.4. На странице подключения к устройству пройдите процедуру аутентификации:
 - Пользователь "admin";
 - Пароль "password";
 - Язык интерфейса "Русский (Russian)".



Рис. 2

 [&]quot;Локальная сеть" под управлением DHCP-сервера – оборудование, с функцией динамической конфигурации сетевых параметров подключенных устройств. Это может быть "Локальная сеть" организации или "Роутер" провайдера "Интернет".
 "Аналоговый телефон" должен работать или быть установлен в тональный режим набора переключателем на корпусе.
 "Сетевой адаптер" должен быть включен в конфигурации Вашего компьютера.



Yeastar "NeoGate TA800"

аппаратная версия 2.10 0000-0002 программная версия 41.19.12.302

3. Раздел. Настройки параметров телефонии

3.1. Кнопка "Шлюз – Порты – Список портов – Порт 1"

Порты	Список портов							
Пооты	🖉 Редактиров	вать настройки	выбранных портов 🛛 🍃	🖉 Сброси	гь настройки выбранных портов			
MolB upgraatius		Порт Иня	Режин охогдания	DND	Всегда (переадресация)	Нет ответа (переадресация)	Занят (переадресация)	
-чоп-мастроихи		1	no	no	no	yes	yes	Ľ
Основные настройки		2	no	no	no	yes	yes	I
Настройки голосовых		3	no	no	no	yes	yes	
соорщении		4	no	no	no	yes	yes	I
Дополнительные настройки		5	no	no	no	yes	yes	
		6	no	no	no	yes	yes	I
		7	no	no	no	yes	yes	
	-							



Нажмите кнопку "//, расположенную соответственно позиции "Порт 1" для продолжения настроек.

3.2. Вкладка "Редактирование порта 1 – Основные настройки"

🕫 Yeasta	r		Скстема	Вьюод
🖬 Порты	Список портов			
Порты Пруппы	🗾 Редактировать настройки выбранных портов 🛛 🖉 Сбросить настройки выбранных портов			
VolP-настройки	Порт Иня Режин ожидания DND Всегда (переадресация)	Нет ответа (переадресация)	Занят (переадресация)	
Основные настройки		yes	yes	
Настройки голосовых сообщений	Редактирование порта - 1 Основные насторёки Оспольктельные насторёки	yes	yes	
🕨 Дополнительные	Основные настройки	yes	yes	
настройки	Имя Caller IDФ:	yes	yes	1
	Настройка регистрации	yes	yes	1
	Cepsep VolP®: VolPServer1(1) ¥	yes	yes	
	Var O' Una processional of the second			
	Copyright #2 2006-2016 Yeastar Information Technology Co., Ltd. Bce np	ава защищены.		

Рис. 4

	Параметр	Значение
1.	Номер Caller ID	"Логин" в Вашем Домене
2.	Имя	"Логин" в Вашем Домене
3.	Имя регистрации	"Логин" в Вашем Домене
4.	Пароль	"Пароль" от Вашего Логина
5.	Поле From	"Логин" в Вашем Домене
6.	Номер DID	"Логин" в Вашем Домене
7.	Включить эхоподавление	Да

Перейдите на вкладку "Дополнительные настройки" для продолжения.



3.3. Вкладка "Редактирование порта 1 – Дополнительные настройки"

💤 Yeasta	r 🖉 🖉 🖉 🖉 🔤 🚱
🖬 Порты	Список портов
Порты Пруппы	📈 Радантировать настройки выбранных портов 📝 Сбросить настройки выбранных портов
VolP-настройки	Порт Иня Режин ожидания DND Всегда (переадресация) Нег ответа (переадресация) Занят (переадресация)
Основные настройки	1 no no no yes yes Z
Настройки голосовых сообщений	
 Дополнительные настройки 	
	Improvementation Percentation Improvementation Percentatio
	Consumers MVV Date of the set of th
	Copyright @ 2006-2016 Yeastar Information Technology Co., Ltd. Өсе права защищены.

Рис. 5

	Параметр	Значение
8.	Режим ожидания	флаг установлен
9.	Включить Т.38	Да
10.	Подписка MWI	Да

Нажмите кнопку "Сохранить" для фиксирования изменений.

3.4. Вкладка "Шлюз – Порты – Список портов"

Deprint Creace registeries December Creace registeries Creace r	Применя я)
Image: Degramme processes in accroacies association associationas asociati astecoo associati associationas associationas associatio	я) —
Other Section Image Image Person executions Other Description Image Image Description Image Image Description Image Image Description Description Image Description Description Description Image Description Description <thdescription< th=""> Description</thdescription<>	я) Г
1 - yes no no no Demonstrate macroparian 2 - no no no yes yes Bategravice macroparian 3 - no no no yes yes Consensue macroparian - 4 - no no no yes yes	1
Operation Constraints Constraints <thconstraints< th=""> <thconstraints< th=""> <</thconstraints<></thconstraints<>	
Interpretixer romocoebuxt conditigenuiti Image: Image	I
COUNTRAL 4 NO NO NO YES YES	1 de la companya de la
	I
© Далалингельные □ 5 по по по уез уе́з	
□ δ ··· no na na yes yes	I
□ 7 no no no yes yes	
B 8 no na na yes yes	

Рис. 6

Нажмите кнопку "Применить" для фиксирования изменений.

3.5. Кнопка "Шлюз – VoIP-настройки – Серверы VoIP – ID 1"

	Внима	ние: принудительная пере	загрузка разорвет все текуш	цие соеденения Перезагруз	ить Reboot Løter		
🕨 Порты	Серверы VolP						
VolP-настройки	ID	Иыя	SIP/IAX	Транспорт	Xoct/IP		
Сертеры VoIP	1	VolPServer1	SIP	udp			
Правила набора	2	VoIPServer2	SIP	udp	-	I.	
Настройки SIP	3	VolPServer3	SIP	udp		1	
Настройки IAX	4	VolPServer4	SIP	udp	-	I.	
• Основные настройки							
Настройки голосовых сообщений							
Дополнительные настройки							
настроики							

Рис. 7



Yeastar "NeoGate TA800"

аппаратная версия 2.10 0000-0002 программная версия 41.19.12.302

3.6. Вкладка "Редактирование настроек VoIPServer1 – Основные настройки"



Рис. 8

	Параметр	Значение
11.	Xoct/IP	Название Вашего "Домена"
12.	Домен	Название Вашего "Домена"

Перейдите на вкладку "Дополнительно" для продолжения настроек.

3.7. Вкладка "Редактирование настроек VoIPServer1 – Дополнительно"

🕫 Yeasta	r				CTATYC CAR	Гема Шлюз Вьюод
	Внима	ние: принудительная переза	агрузка разорвет все текуш	цие соеденения! Перезогруз	ить Reboot Later	
🕨 Порты	Серверы VolP					
VolP-настройки	ID	Иня	SIP/IAX	Транспорт	Xoct/IP	
Сертеры VoIP	1	VolPServer1	SIP	udp		
Правила набора	2	VolPServer2	SIP	udp		
Настройки SIP	3	VolPServer3	SIP	udp		
Настройки IAX	4	VoIPServer4	SIP	udp		
Основные настройки	Редактировани	е настроек - VolPServer1		x		
Настройки голосовых сообщений	Основные нас	тройки Дополнительно				
васройка	Аутонти	Bronstun czystałkał nagrół Tm Ketek PARO C Vernepara Ketek PARO C Calino D Calino D Reahou Brospie reconstruction DDM-pesou	U U U U U U U U U U U U U U U U U U U			

Рис. 9

	Параметр	Значение
13.	Тип Keep Alive	Options
14.	Интервал Keep Alive	10
15.	Первый кодек	a-law
16.	Второй кодек	μ-law
17.	Третий кодек	GSM
18.	Четвертый кодек	iLBC
19.	Пятый кодек	G729A/B

Нажмите кнопку "Сохранить" для фиксирования изменений.



Yeastar "NeoGate TA800"

аппаратная версия 2.10 0000-0002 программная версия 41.19.12.302

3.8. Вкладка "Шлюз – VoIP-настройки – Серверы VoIP"

	Внима	ние: принудительная пере	загрузка разорвет все текуш	ие соеденения! Перезагрузи	ть RebootLater	
🗈 Порты	Серверы VolP					Применить
 VoIP-настройки 	ID	Иня	SIP/IAX	Транспорт	Xocr/IP	
Ceptepu VolP	1	VolPServer1	SIP	udp	-	
Правила набора	2	VolPServer2	SIP	udp	-	Ø
Настройки SIP	3	VolPServer3	SIP	udp	-	
Настройки IAX	4	VolPServer4	SIP	udp		I
Основные настройки						
 Настройки голосовых сообщений 						
Дополнительные						

Рис. 10

Нажмите кнопку "Применить" для вступления в силу локальных настроек. Нажмите кнопку "Перезагрузить" для вступления в силу глобальных настроек.