Инструкция к настройке видеопанели Akuvox C313N

1) Включаем видеопанель по питанию 12V постоянного напряжения. Сзади видеопанели присутствует 11 контактный PIN разъем. Крайний левый (+плюс), следующий после него (-минус).

Device Wiring



2) - Далее нажимаем на экране видеопанели вкладку «Моге»



- Нажимаем вкладку «Setting»



- Нажимаем на «Стрелку вправо»



- Нажимаем «Advance»



- Далее уст-во запросит пароль в расширенные настройки. Пароль по умолчанию 123456



- Нажимаем «Network»



Выбираем: -

Туре	«Static IP»
IP address	192.168.1.2
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1



 Подключаем ПК к порту RJ45. В настройках сетевой карты указываем ір адрес 192.168.1.10, маска подсети 255.255.255.0 Введите IP-адрес(192.168.1.2) видеопанели в поисковой строке вашего браузера, в появившемся окне введите логин и

	그가는 문서 독극을 받았는지 물들을 가셨는 것
	물건물 사람들은 옷 가슴이 눈물을 보는 것.
admin	
auriin	
 запомнить имя пользователя/Пароль 	
Войти	
Войти	

пароль (стандартные логин/пароль: admin/admin)

4) Далее переходим во вкладку «Phone» «Time/Lang». Меняем значение(язык) «Web Language» и «LCD Language Русский».

A Op	AKUVOX Open A šmart World							
i	Status	~			Time/Lang			
•			Web Language					
9	Account	~	Туре	English 🔻				
8	Network	~	LCD Language					
			Туре	English 🔻				
	Phone		Time Of Status Bar					
	Time/Lang		Display	Enabled 🔹				
Call Feature		Format Setting						
	can r catare		Time Format	24h 🔻	Date Format	DD-MM-YYYY 🔻		
	Key/Display		Туре					

Тут же производим настройку времени. Выставляем значения 5) 10.7.0.2

- Основной сервер -
 - Дополнительный сервер 10.7.0.3
- Часовой пояс Омск, -

-

Летнее время – статус «Выкл». _

В самом низу нажимаем внизу кнопку «Ок» для сохранения.

Устройство	1911	мусскити •				
	Время в строке состояния					
Время/Язык	Дисплей	Вкл. 🔻				
Rupper L	Настройка формата					
DDIJUBBI	Формат времени	244 🔻	Формат даты	DD-MM-YYYY 🔻		
Экран	Тип					
Мелодии) Ручной	🖌 Авто			
_	Дата	Год	Mec	День		
Общ. вызов	Время	Час	Мин	Сек		
Альбом	NTP					
Экст. вызов	Часовой пояс	GMT+6:00 Omsk	• Основной сервер	10.7.0.2		
	Дополнительный с	10.7.0.3				
Мониторинг	Интервал обновлен	3600	(>= 3600c)			
Реле	Летнее время					
1:54	Статус	Выкл. 🔻				

- Далее переходим во вкладку «Аккаунт» «Основные». Указываем все 6) параметры:
 - Статус аккаунта -«Вкл»
 - Аккаунт -«Аккаунт 1»

- Отображаемое имя -«указываем как в примере, номер телефона из наряда вместо «хххххх, +73812ххххх»

- Имя пользователя -«указываем как в примере, номер телефона из наряда вместо «хххххх, +73812ххххх»

- Зарегистрировано -«указываем как в примере, логин из наряда перед @ims.rt.ru

- «Пароль» -«Пароль из наряда»

- IP-адрес сервера - «10.7.0.66»

- Срок регистрации - «3600»

После выполнения всех настроек нажимаем внизу кнопку «Ок»

0	Статус	~	Аккаунт-Основные					
			Учетная запись SIP					
8	Аккаунт	^	Статус	Зарегистрировано	Аккаунт	Аккаунт 1 🔹		
	Основные		Статус аккаунта	Вкл. 🔻	Наименование			
	Расширенные		Отображаемое имя	+73812279448	Зарегистрированно	+73812279448@ims.rt.ru		
			Имя пользователя	+73812279448	Пароль	•••••		
8	Сеть	~	Сервер SIP 1					
-	Устройство	~	IP-адрес сервера	10.7.0.66	Порт 5060			
			Срок регистрации	3600	(30~65535c)			
Ú F	Тел. книга	~	 Прокси сервер для исходящих вызовов 					
6	Обновление	~	Исходящие вызовы	Выкл. 🔻				
	Ferenzeuerri	~	IP-адрес сервера		Порт 5060			
\bigcirc	Desonachoche	•	IP-адрес резервног		Порт 5060			
			Тип транспорта					
			Тип транспорта	UDP 🔻				
				ок	Отмен	на		

7) Переходим во вкладку «Устройство» - «Реле». В поле DTMF выставляем значения «0». Это делается для того, чтобы клиент мог открыть замок с помощью кнопки открыть при поступлении звонка на видеопанель к абоненту. Иначе кнопка работать не будет! Тектер на рабиваем промотеть рынь и нежеть кнопки «Ок», нис сектерности.

Также не забываем промотать вниз и нажать кнопку «Ок» для сохранения.

0	AKUVOX pen A Smart World					
i	Статус	~			Реле	
			Настройка удале	енного реле		
8	Аккаунт	~	Удаленное реле			
8	Сеть	~	DTMF	0		
	Manua 8 and a	•	DTMF-код 1	#		
	Устроиство		DTMF-код 2	#		
	Время/Язык		DTMF-код 3	#		
	Вызовы		Удаленное реле	через Http		
			Nº	IP/SIP	URL	Имя пользователя
	Экран		1			
			2			
	Мелодии		3			
	-		4			
	Общ. вызов		5			
	Альбом		Удал. 💼	Удал. все 💼	Prev 1/1 Next	1 Стр.
			IP/SIP		URL	
Экст. вызов			Имя по вызовате	ng		
	Мониториче		PIERT I DAIDSOBULE.			
				- дооавить	изм.	
	Dono		Настройки веб-р	еле		

8) После всех настроек необходимо перейти во вкладку «Сеть» «Основные» и поставить галочку «DHCP» и нажать «ОК». С этого момента видеопанель более не будет доступна на ПК. Далее необходимо отключить видеопанель от ПК и подключить ее в свободный Ethernet порт на OHT(также обозначить(подписать) на OHT, что данный пачкорд закреплен под вилеопанель).

мдос	идеопанслв).						
ARUVOX Open A Smart World							
i	Статус	~	Сеть-Основные				
8	Аккаунт	~	Локальная сеть				
6	Сеть	^	✓ DHCP IP-agpec	 Статический ІР Маска подсети 			
	Основные		Шлюз по умолчанию	DNS 1			
	Расширенные		DNS 2				
— •	Устройство	~	ОК	Отмена			
	Тел. книга	~					
•	Обновление	~					
	Безопасность	~					
\checkmark							

9) После всех настроек на всех этапах всеми отделами, видеопанель должна получить ір адрес по сети и зарегистрироваться на SIP-сервере. Проверяете данную информацию на видеопанели:



- Нажимаете вкладку «Больше»

- Вкладка «Status»



- Вкладка «Network». Видите что ір адрес получен из сети 10.7.х.х или 10.8.х.х. Значит связность до локального DHCP SIP сервера есть. Если не получен ір адрес то возможны следующие причины:

А) не вкл. DHCP на видеопанели

Б) не верный порт на ОНТ

В) отсутствуют/не корректные настройки на ОНТ, ОЛТ, КД, маршрутизатор, DHCP сервер



- Вкладка «Account». Должно быть «Зарегистрирован». Если что-то другое, то возможные причины:

А) Не верно прописанные данные аккаунта на видеопанели

Б) Отсутствуют/не верные данные на SIP-сервере.



 Также для информации, прикладываю руководство пользователя видеопанели. Там присутствуют все основные моменты касаемо навигации в самом мониторе. А также настройки видеопанели без ПК(но пункт№7 выполняется только через ПК!).

Можно настроить следующее:

- поменять мелодию вызова на видеопанели
- совершить звонок по введенному номеру на сенсорной клавиатуре
- как сделать ответ на входящий вызов
- изменить время дозвона
- и.т.д

Клиенту не рекомендуется делать сброс к заводским настройкам, иначе видеопанель придется настраивать с нуля.

